# TORNIQUETE Manual de Instalación


# ONE TECH

## Instalación



### Instalación de la rueda de brazos del Torniquete.

- (1) Ponga el brazo del torniquete en el disco de aluminio.
- (2) Ponga el perno dentro de la ranura prevista para éste en el disco de aluminio.
- (3) Ajuste el perno en su lugar y fíjelo con un tornillo.



Fig(1)





Fig (2)



Fig(3)

### Ajustes de la dirección

- (1). Ajuste el tornillo del torniquete, fije el brazo y luego defina la dirección de acceso a pasajeros.
- (2). Compruebe si su conexión es la misma, compruebe si los cables están sueltos o no. Compruebe si el equipo se puede fijar al suelo o no. Cuando todo esté correcto, el torniquete puede ser conectado a la corriente para probarlo.

http://www.onetech.us/




## ONE TECH

#### Recomendaciones antes de usar el torniquete

- (1).Por favor, no ponga nada sobre el torniquete, asegúrese que el torniquete este correctamente instalado al suelo.
- (2). Cuando el equipo sea utilizado al aire libre, porfavor asegurarse de que sea puesto sobre una plataforma de cemento de entre 10 y 20 cm., para evitar la humedad.
- (3). Use el equipo al aire libre tomando en cuenta todos los detalles pertinentes al entorno y el clima en el que se presente.
- (4). Cuando el torniquete sea usado al exterior se recomienda instalar una protección para evitar daños directos por lluvia o luz solar.

#### Control del torniquete



Fig(4)

- (1). Abrir la tapa del torniquete y aparecerá un panel como el de la fig (4). Este panel es solo para probar las funciones del torniquete. Seguir las indicaciones del panel. Cuando se presiona el botón " izquierda"
- del panel. Cuando se presiona el botón " izquierda"
  el led indicador parpadeará el cual indica
  que esa entrada se habilitó. El botón de stop
  bloqueará el torniquete. Igualmente el botón
  " derecha" y el led indicador parpadeará
  y su entrada se habilitará.
- (2). Probar torniquete cuando hay señal de apertura se desbloqueará automáticamente y una flecha verde le indicará la dirección a cruzar, si nadie pasa en un tiempo de 5 segundos aproximados el torniquete se bloqueará.
- (3). El brazo del torniquete caerá cuando la corriente eléctrica se corte. No habrá fuerza magnética si se electrifica y en este tiempo se podrá manipular el brazo manualmente.

#### Conexión del torniquete

(1). Conectar el torniquete a 110V en la bornera que se encuentra a un costado del mecanismo. Fig (5)

http://www.onetech.us/

# TORNIQUETE Manual de Instalación

## ONE TECH





Fig (5)

(2). El torniquete arroja un pulso seco normalmente abierto para conectar un control de acceso. Para esta conexión se necesita abrir con <u>CUIDADO</u> la tapa del mecanismo del panel principal. Al abrirlo se encuentra la tarjeta principal Fig (6)



(3) Para realizar la conexión de apertura del torniquete ya sea para la izquierda o derecha se necesita conectar un circuito Normalmente Abierta entre la bornera GND y derecha o izquierda según se requiera.




Fig (7)

En caso de que equipo no funcione correctamente favor de comunicarse a nuestro soporte técnico para asesoría.

http://www.onetech.us/